

Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit S 1500





Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.

2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.

2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствует ли напряжение в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель с помощью кнопки включения.
4. Уничтожитель готов к работе, если индикатор режимов загорелся зелёным светом. Вставьте бумагу. Уничтожитель начнёт работу автоматически.
5. При застревании бумаги автоматически сработает реверс. После того, как сработает реверс очистите загрузочное окно от бумаги. Разделите уничтожаемый блок на части и продолжите работу.
6. При необходимости, можно включить реверс вручную. Для этого воспользуйтесь кнопкой «REV».
7. Для удобства уничтожения большого количества бумаги переведите уничтожитель в режим непрерывной работы. Для этого нажмите и удерживайте кнопку «FWD».
8. Уничтожитель имеет систему защиты двигателя. При перегреве система защиты отключит двигатель, при этом загорится индикатор «Overheat». Возобновить работу можно будет после того, как индикатор погаснет.
9. Своевременно очищайте корзину уничтожителя. При переполнении корзины работа уничтожителя будет остановлена, при этом загорится индикатор «Bin Full».
10. Магнитный замок позволяет контролировать доступ посторонних лиц к уничтоженным документам. Для того, чтобы открыть дверь доступа к корзине одновременно нажмите и удерживайте 3 секунды комбинацию кнопок «Open door» и «REV». Если дверь доступа к корзине не будет закрыта, то загорится индикатор «Safety Door» .

Технические характеристики:

- | | |
|------------------------------------|-----------------------------|
| 1. Модель..... | S 1500 |
| 2. Видрезки..... | перекрёстный |
| 4. Размер частиц..... | 1x2 мм |
| 3. Уровень шума..... | 58 Дб |
| 5. Ширина загрузки..... | 220 мм |
| 7. Емкость корзины..... | 43 литров |
| 6. Максимальное кол-во листов..... | 8 (A4, 70г/м ²) |
| 7. Скорость уничтожения..... | 100 мм/сек. |
| 9. Габариты..... | 480x350x685 мм |
| 10. Вес..... | 47,5 кг |

