

Инструкция по эксплуатации
Уничтожитель бумаг Office Kit S 200





Меры безопасности:

Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.

Не допускайте детей к уничтожителю.

Не допускайте уничтожение материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.

Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.

2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.

2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствует ли напряжение в сети параметрам аппарата.
3. Включите уничтожитель в сеть.
4. Поставьте выключатель уничтожителя в положение «Ready». Должен загореться индикатор.
5. Уничтожитель готов к работе, если индикатор загорелся зелёным светом.
6. Вставьте бумагу.
7. Уничтожитель начнёт работу автоматически.
8. По завершении работы, аппарат отключится так же автоматически.
9. При застревании, сработает автореверс. Выньте застрявшую бумагу и по частям вставьте её в окно загрузки.
10. Своевременно очищайте корзину уничтожителя.

Технические характеристики:

1. Модель.....	S 200
2. Видрезки.....	перекрёстный
4. Размер частиц.....	4x38 мм
3. Уровень шума.....	58 Дб
5. Ширина загрузки.....	220 мм
7. Емкость корзины.....	28 литров
6. Максимальное кол-во листов.....	18(A4, 70г/м ²)
7. Скорость уничтожения.....	58 мм/сек.
9. Габариты.....	410x320x620 мм
10. Вес.....	16,2 кг

