Инструкция по эксплуатации Уничтожитель бумаг Office Kit S220





Меры безопастности:

- Во избежание несчастных случаев, не допускайте попадания волос, одежды, украшений в загрузочное окно.
- Не допускайте детей к уничтожителю.
- Не допускайте уничтожения материалов, имеющих склонность закручиваться или легко плавиться (размягчаться). Например, магнитную ленту, полиэтиленовые пакеты, ткань и т. д.
- Устанавливайте аппарат только в сухом помещении.

Обслуживание:

- 1. Поверхность уничтожителя протирайте сухой чистой тканью или слегка смоченной в мыльном растворе.
- 2. Механизм уничтожителя не нуждается в дополнительной смазке.

Предупреждение:

- 1. Не используйте бензин, растворяющие и моющие средства при чистке корпуса уничтожителя.
- 2. Избегайте попадания воды на уничтожитель.

Работа с аппаратом:

- 1. Установите уничтожитель в вертикальное положение.
- 2. Прежде, чем включить уничтожитель в сеть, проверьте соответствие напряжения в сети параметрам аппарата.
- 3. Включите уничтожитель в сеть. Загорится индикатор напротив значка **じ**.
- 4. Для начала работы поставьте переключатель уничтожителя в положение «I» режим ожидания. Если уничтожитель долго не используется, установите переключатель в положение «О».
- 5. Уничтожитель начнёт работу автоматически при загрузке бумаги в загрузочное окно.
- 6. По завершении работы, аппарат отключится так же автоматически.
- 7. При замятии аппарат автоматически останавливается. Для извлечения бумаги включите реверс положение переключателя «R». Выньте застрявшую бумагу и по частям снова вставьте её в окно загрузки.
- 8. Своевременно очищайте корзину уничтожителя. При переполнении корзины включается индикатор напротив значка $\ddot{\Box}$:
- 9. Аппарат оснащен защитой от перегрева двигателя. При перегреве включается индикатор и происходит автоматическое отключение до остывания двигателя.
- 10. Для дополнительной безопасности на аппарате установлен датчик установки корзины \mathfrak{p} , который блокирует работу аппарата при неправильной установке корзины.

Технические характеристики:

| Модель | S 220 | S 220 |
|----------------------------------|--------------|--------------|
| 1. Видрезки | Параллельный | Перекрестный |
| 2. Уровень секретности | 2 | 4 |
| 3. Размер частиц, мм | 3,9 | 2x9 |
| 4. Уровень шума, дБ | 55 | 55 |
| 5. Ширина загрузки, мм | 230 | 230 |
| 7. Емкость корзины, литра | 32 | 32 |
| 6. Максимальное кол-во, листов | 25 | 14 |
| 7. Скорость уничтожения, мм/сек. | 60 | 60 |
| 9. Габариты, мм | 369x313x629 | 369x315x629 |
| 10. Вес, кг | 19 | 19,5 |